








## Накладка с поворотной ручкой для таймера и выключателя или кнопочного выключателя жалюзи



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0666 01	5	01	4010337666011
 Белый глянцевый	0666 03	5	01	4010337666035
 Белый матовый	0666 27	5	01	4010337666271
 Антрацитовый	0666 28	5	11	4010337666288
 Цвет «алюминий»	0666 26	5	11	4010337666264
 Черный матовый	0666 005	5	11	4010337036586
 Серый матовый	0666 015	5	11	4010337081401

### Указания

- Путем замены прилагаемых дисков с символами для жалюзи и времени эту накладку можно использовать универсально.

## Комплект поставки

- Диски с символами для жалюзи (, ) и времени (от 15 до 120 мин или от 30 до 60 мин) входят в комплект поставки.

---