








## Накладка с поворотной ручкой для таймера и выключателя или кнопочного выключателя жалюзи



| Спецификация   | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|--|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 0666 01  | 5                   | 01          | 4010337666011 |
|  Белый глянцевый  | 0666 03  | 5                   | 01          | 4010337666035 |
|  Белый матовый    | 0666 27  | 5                   | 01          | 4010337666271 |
|  Антрацитовый     | 0666 28  | 5                   | 11          | 4010337666288 |
|  Цвет «алюминий»  | 0666 26  | 5                   | 11          | 4010337666264 |
|  Черный матовый   | 0666 005 | 5                   | 11          | 4010337036586 |
|  Серый матовый    | 0666 015 | 5                   | 11          | 4010337081401 |

### Указания

- Путем замены прилагаемых дисков с символами для жалюзи и времени эту накладку можно использовать универсально.

## Комплект поставки

- Диски с символами для жалюзи (, ) и времени (от 15 до 120 мин или от 30 до 60 мин) входят в комплект поставки.

---